

Струменеві картриджі BARVA

Струменеві картриджі BARVA - це продукт, створений професіоналами для професіоналів. Вони виготовляються на найбільших заводах Китаю та Тайваню, які мають всі необхідні виробничі потужності та патенти для їх виготовлення. Виробники гарантують заміну картриджів з промисловим дефектом. Картриджі обов'язково проходять оцінку ресурсу по міжнародним стандартам ISO/IEC FCD 24711 та 24712.

Картриджі BARVA забезпечують чітке і яскраве відтворення кольорів з високою роздільною здатністю, що надає друкованим матеріалам професійний вигляд. Мають широкий спектр сумісності і ідеально підходять для більшості моделей принтерів. Відмінно справляються зі складними завданнями, включаючи друк на різних типах паперу, друк великими обсягами і швидкісний друк, забезпечуючи вам надійність і продуктивність.



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T01D1 XXL
(C13T01D100) 50 000 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T01D1)**




Epson WorkForce Pro WF-C529R/ WF-C579R


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T01D2 XXL
(C13T01D200) 20 000 АРК, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-T01D2)**




Epson WorkForce Pro WF-C529R/ WF-C579R

 Epson
T01D1 XXL
(C13T01D100)

 50000 арк

 чорний

 Epson
T01D2 XXL
(C13T01D200)

 20000 арк

 блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T01D3 XXL
(C13T01D300) 20000 АРК, ПУРПУРОВИЙ
BARVA (IC-460BXL)**








Epson WorkForce Pro WF-C529R/ WF-C579R

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T01D4 XXL
(C13T01D400) 20000 АРК, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-T01D4)**



Epson WorkForce Pro WF-C529R/ WF-C579R



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T05A1
(C13T05A100) 420 МЛ, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T05A1)**



IC-T05A1
Compatible/Compatible with
C13T05A100
● black
чорний
400 ml
Картридж/ Cartridge
Для принтера/ For use in:
Epson WorkForce Pro
WF-C878/C879



Epson WorkForce Pro WF-C878/ WF-C879


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T05A2
(C13T05A200) 220 МЛ, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-T05A2)**




IC-T05A2
Compatible/Compatible with
C13T05A200
● cyan
блакитний
196 ml
Картридж/ Cartridge
Для принтера/ For use in:
Epson WorkForce Pro
WF-C878/C879



Epson WorkForce Pro WF-C878/ WF-C879



● чорний



● блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T05A3
(C13T05A300) 220 МЛ, ПУРПУРОВИЙ BARVA
(IC-T05A3)**



IC-T05A3
Сумісний із: Compatible with
C13T05A300
196 ml
magenta
пурпуровий
Картридж / Cartridge
Для принтера /
For use in:
Epson WorkForce Pro
WF-C878/ C879



Epson WorkForce Pro WF-C878/ WF-C879

Epson
T05A3
(C13T05A300)

220 мл

пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T05A4
(C13T05A400) 220 МЛ, ЖОВТНИЙ BARVA
(IC-T05A4)**



IC-T05A4
Сумісний із: Compatible with
C13T05A400
196 ml
yellow
жовтий
Картридж / Cartridge
Для принтера /
For use in:
Epson WorkForce Pro
WF-C878/ C879



Epson WorkForce Pro WF-C878/ WF-C879

Epson
T05A4
(C13T05A400)

220 мл

жовтий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0731/ T1051
(C13T10514A10) 490 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-1051)**



Epson Stylus C79/ C90/ C92/ C110, CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F, T10/ T11/ T13/ T20/ T20E/ T21/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ TX110/ TX111/ TX112/ TX113/ TX121/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX220/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550, Stylus Office T30/ T40W, TX300F/ TX510FN/ TX600FW



Epson
T0731/ T1051
(C13T10514A10)



490 арк

● чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0732/ T1052
(C13T10524A10) 360 АРК, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-1052)**



Epson Stylus C79/ C90/ C92/ C110, CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F, T10/ T11/ T13/ T20/ T20E/ T21/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ TX110/ TX111/ TX112/ TX113/ TX121/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX220/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550, Stylus Office T30/ T40W, TX300F/ TX510FN/ TX600FW



Epson
T0732/ T1052
(C13T10524A10)




360 арк

● блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0733/ T1053
(C13T10534A10) 360 АРК, ПУРПУРОВИЙ
BARVA (IC-1053)**





Epson Stylus C79/ C90/ C92/ C110, CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F, T10/ T11/ T13/ T20/ T20E/ T21/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ TX110/ TX111/ TX112/ TX113/ TX121/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX220/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550, Stylus Office T30/ T40W, TX300F/ TX510FN/ TX600FW



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0734/ T1054
(C13T10544A10) 360 АРК, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-1054)**




Epson Stylus C79/ C90/ C92/ C110, CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300F, T10/ T11/ T13/ T20/ T20E/ T21/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ TX110/ TX111/ TX112/ TX113/ TX121/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX219/ TX220/ TX400/ TX409/ TX410/ TX419/ TX550, Stylus Office T30/ T40W, TX300F/ TX510FN/ TX600FW



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0801
(C13T08014010/ C13T08014011) 340 АРК,
ЧОРНИЙ BARVA (IC-0801)**



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/
PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/
R360, RX560/ RX585/ RX685



Epson T0801
(C13T08014010/
C13T08014011)



340 арк

● чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0802
(C13T08024010/ C13T08024011) 935 АРК,
БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-0802)**



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/
PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/
R360, RX560/ RX585/ RX685



Epson T0802
(C13T08024010/
C13T08024011)




935 арк

● блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0803
(C13T08034010/ C13T08034011) 460 АРК,
ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-0803)**



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/
PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/
R360, RX560/ RX585/ RX685



Epson T0803
(C13T08034010/
C13T08034011)



460 арк



пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0804
(C13T08044010/ C13T08044011) 620 АРК,
ЖОВТИЙ BARVA (IC-0804)**



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/
PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/
R360, RX560/ RX585/ RX685



Epson T0804
(C13T08044010/
C13T08044011)



620 арк



жовтий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0805
(C13T08054010/ C13T08054011) 350 АРК,
СВІТЛО-БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-0805)**



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/
PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/
R360, RX560/ RX585/ RX685



Epson T0805
(C13T08054010/
C13T08054011)



350 арк

світло-блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0806
(C13T08064010/ C13T08064011) 620 АРК,
СВІТЛО-ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-0806)**



Epson Stylus Photo P50, PX650/ PX660/ PX700W/
PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/
PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD, R265/ R285/
R360, RX560/ RX585/ RX685



Epson T0806
(C13T08064010/
C13T08064011)




620 арк

світло-пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0811/
T0821 XL (C13T11114A10/ C13T11214A10)
340 АРК, ЧОРНИЙ BARVA (IC-65BK)**



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/
R390, RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/
T59, TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/
TX810FW/ TX820FWD, Artisan 725/ 837



Epson T0811/ T0821
XL (C13T11114A10/
C13T11214A10)



340 арк

● чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0812/ T0822
XL (C13T11124A10/ C13T11224A10) 900 АРК,
БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-65C)**



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/
R390, RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/
T59, TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/
TX810FW/ TX820FWD, Artisan 725/ 837



Epson T0812/ T0822
XL (C13T11124A10/
C13T11224A10)



900 арк

● блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0813/
T0823 XL (C13T11134A10/ C13T11234A10)
460 АРК, ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-0823)**



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/
R390, RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/
T59, TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/
TX810FW/ TX820FWD, Artisan 725/ 837



Epson T0813/ T0823
XL (C13T11134A10/
C13T11234A10)



460 арк



пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0814/
T0824 XL (C13T11144A10/ C13T11244A10)
460 АРК, ЖОВТИЙ BARVA (IC-0824)**



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/
R390, RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/
T59, TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/
TX810FW/ TX820FWD, Artisan 725/ 837



Epson T0814/ T0824
XL (C13T11144A10/
C13T11244A10)



460 арк




жовтий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0815/ T0825 XL
(C13T11154A10/ C13T11254A10) 410 АРК,
СВІТЛО-БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-0825)**



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/
R390, RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/
T59, TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/
TX810FW/ TX820FWD, Artisan 725/ 837



Epson T0815/ T0825
XL (C13T11154A10/
C13T11254A10)



410 арк

світло-блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0816/ T0826 XL
(C13T11164A10/ C13T11264A10) 590 АРК,
СВІТЛО-ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-0826)**



Epson Stylus Photo 1410, R270/ R290/ R295/
R390, RX590/ RX610/ RX615/ RX650/ RX690, T50/
T59, TX650/ TX659/ TX700W/ TX710/ TX800FW/
TX810FW/ TX820FWD, Artisan 725/ 837



Epson T0816/ T0826
XL (C13T11164A10/
C13T11264A10)



590 арк

світло-пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0921/ T1081
(C13T10814A10) 260 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-0921)**



IC-0921

Сумісний із/ Compatible with
T0921

● black
чорний


Картридж/ Cartridge

Для принтерів/
For use in:

Epson Stylus
T26/T27/C91/TX106/TX109/TX117/
TX119/CX4300



13 ml



6 986500 420736



Epson Stylus C91, CX4300, T26/ T27, TX106/
TX109/ TX117/ TX119



Epson
T0921/ T1081
(C13T10814A10)



260 арк



чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0922/ T1082
(C13T10824A10) 500 АРК, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-65LGY)**



IC-0922

Сумісний із/ Compatible with
T0922

● cyan
блакитний


Картридж/ Cartridge

Для принтерів/
For use in:

Epson Stylus
T26/T27/C91/TX106/TX109/TX117/
TX119/CX4300



13 ml



6 986500 420729



Epson Stylus C91, CX4300, T26/ T27, TX106/
TX109/ TX117/ TX119



Epson
T0922/ T1082
(C13T10824A10)



500 арк





блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0923/ T1083
(C13T10834A10) 290 АРК, ПУРПУРОВИЙ BARVA
(IC-0923)**



Epson Stylus C91, CX4300, T26/ T27, TX106/
TX109/ TX117/ TX119

 Epson
T0923/ T1083
(C13T10834A10)


 290 арк


пурпуровий


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T0924/ T1084
(C13T10844A10) 490 АРК, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-0924)**



Epson Stylus C91, CX4300, T26/ T27, TX106/
TX109/ TX117/ TX119

 Epson
T0924/ T1084
(C13T10844A10)

 490 арк


ЖОВТИЙ

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1291
(C13T12914011/ C13T12914012) 440 АРК,
ЧОРНИЙ BARVA (IC-1291)**



Epson Stylus Office B42WD, BX305F/ BX305FW/
BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX625FWD/
BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD, Stylus
SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/
SX440W/ SX445W/ SX525WD/ SX535WD/ SX620FW,
WorkForce WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF-3530DTWF/
WF-3540DTWF/ WF-7015/ WF-7515/ WF-7525



440 арк

● чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1292
(C13T12924011/ C13T12924012) 500 АРК,
БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-1292)**





Epson Stylus Office B42WD, BX305F/ BX305FW/
BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX625FWD/
BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD, Stylus
SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/
SX440W/ SX445W/ SX525WD/ SX535WD/ SX620FW,
WorkForce WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF-3530DTWF/
WF-3540DTWF/ WF-7015/ WF-7515/ WF-7525



500 арк

● блакитний

 Epson T1291
(C13T12914011/
C13T12914012)


 Epson T1292
(C13T12924011/
C13T12924012)

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1293
(C13T12934011/ C13T12934012) 380 АРК,
ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-1293)**



Epson Stylus Office B42WD, BX305F/ BX305FW/
BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX625FWD/
BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD, Stylus
SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/
SX440W/ SX445W/ SX525WD/ SX535WD/ SX620FW,
WorkForce WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF-3530DTWF/
WF-3540DTWF/ WF-7015/ WF-7515/ WF-7525



 Epson T1293
(C13T12934011/
C13T12934012)

 380 арк


 пурпуровий

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T1294
(C13T12944011/ C13T12944012) 630 АРК, ЖОВТИЙ
BARVA (IC-1294)**




Epson Stylus Office B42WD, BX305F/ BX305FW/
BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX625FWD/
BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD, Stylus
SX230/ SX235W/ SX420W/ SX425W/ SX430W/ SX435W/
SX440W/ SX445W/ SX525WD/ SX535WD/ SX620FW,
WorkForce WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF-3530DTWF/
WF-3540DTWF/ WF-7015/ WF-7515/ WF-7525



 Epson T1294
(C13T12944011/
C13T12944012)


 630 арк

 жовтий


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 266
(C13T26614010) 250 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T266)**



Epson WorkForce WF-100W/ WF-110W



Epson 266
(C13T26614010)




250 арк

● чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 267
(C13T26704010) 200 АРК, ТРИКОЛІРНИЙ
BARVA (IC-T267)**



Epson WorkForce WF-100W/ WF-110W



Epson 267
(C13T26704010)






200 арк

●●●
кольоровий

КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 27XL/ T2711
(C13T27114020) 1100 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T2711)






Epson WorkForce WF-3620/ WF-3640/ WF-7110/
WF-7210/ WF-7610/ WF-7620/ WF-7710/
WF-7715/ WF-7720



КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 27XL/ T2712
(C13T27124020) 1100 АРК, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-T2712)



Epson WorkForce WF-3620/ WF-3640/ WF-7110/
WF-7210/ WF-7610/ WF-7620/ WF-7710/
WF-7715/ WF-7720



КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 27XL/ T2713
(C13T27134020) 1100 АРК, ПУРПУРОВИЙ
BARVA (IC-T2713)



IC-T2713

Сумісний із/ Compatible with
C13T2734020



17 ml

magenta
пурпуровий

Картридж/ Cartridge

Для принтерів/
For use In:

Epson WorkForce
WF-7110DTW/7610DWF/
3640DTWF/7620DTWF/7210DTW/
7715DWF/7720DTWF/7710DWF



Epson WorkForce WF-3620/ WF-3640/ WF-7110/
WF-7210/ WF-7610/ WF-7620/ WF-7710/
WF-7715/ WF-7720



Epson 27XL/ T2713
(C13T27134020)



1100 арк



пурпуровий

КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON 27XL/ T2714
(C13T27144020) 1100 АРК, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-425BK)



IC-T2714

Сумісний із/ Compatible with
C13T2744020



17 ml

yellow
жовтий

Картридж/ Cartridge

Для принтерів/
For use In:

Epson WorkForce
WF-7110DTW/7610DWF/
3640DTWF/7620DTWF/7210DTW/
7715DWF/7720DTWF/7710DWF



Epson WorkForce WF-3620/ WF-3640/ WF-7110/
WF-7210/ WF-7610/ WF-7620/ WF-7710/
WF-7715/ WF-7720



Epson 27XL/ T2714
(C13T27144020)



1100 арк





жовтий


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T40C1/ T40D1
(C13T40C140) ВЕРСІЯ U1-U10 66 МЛ,
ЧОРНИЙ BARVA (IC-426BK)**



Epson SureColor SC-T2100/ SC-T3100/ SC-T3100M/
SC-T3100N/ SC-T5100/ SC-T5100M/ SC-T5100N

 Epson T40C1/ T40D1
(C13T40C140)
версія U1-U10


 66 мл


 чорний


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T40D2
(C13T40D240) ВЕРСІЯ U1-U10 56 МЛ,
БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-426C)**



Epson SureColor SC-T2100/ SC-T3100/ SC-T3100M/
SC-T3100N/ SC-T5100/ SC-T5100M/ SC-T5100N

 Epson T40D2
(C13T40D240)
версія U1-U10



 56 мл

 блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T40D3
(C13T40D340) ВЕРСІЯ U1-U10 56 МЛ,
ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-T40D3)**





Epson SureColor SC-T2100/ SC-T3100/ SC-T3100M/
SC-T3100N/ SC-T5100/ SC-T5100M/ SC-T5100N



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T40D4
(C13T40D440) ВЕРСІЯ U1-U10 56 МЛ, ЖОВТИЙ
BARVA (IC-T40D4)**



Epson SureColor SC-T2100/ SC-T3100/ SC-T3100M/
SC-T3100N/ SC-T5100/ SC-T5100M/ SC-T5100N




**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T41F5
(C13T41F540) ВЕРСІЯ U1-U10 350 МЛ,
ЧОРНИЙ BARVA (IC-T41F5)**



Epson SureColor SC-T3400/ SC-T3400N/ SC-T3405/
SC-T3405N/ SC-T5400/ SC-T5400M/ SC-T5405



Epson T41F5
(C13T41F540)
версія U1-U10



● чорний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T41F2
(C13T41F240) ВЕРСІЯ U1-U10 350 МЛ,
БЛАКИТНИЙ BARVA (IC-T41F2)**



Epson SureColor SC-T3400/ SC-T3400N/ SC-T3405/
SC-T3405N/ SC-T5400/ SC-T5400M/ SC-T5405



Canon
PGI-450PGBK
XL (6434B001)




● блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T41F3
(C13T41F340) ВЕРСІЯ U1-U10 350 МЛ,
ПУРПУРОВИЙ BARVA (IC-T41F3)**



Epson SureColor SC-T3400/ SC-T3400N/ SC-T3405/
SC-T3405N/ SC-T5400/ SC-T5400M/ SC-T5405

 Epson T41F3
(C13T41F340)
версія U1-U10


 350 мл


пурпуровий


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T41F4
(C13T41F440) ВЕРСІЯ U1-U10 350 МЛ, ЖОВТИЙ
BARVA (IC-T41F4)**



Epson SureColor SC-T3400/ SC-T3400N/ SC-T3405/
SC-T3405N/ SC-T5400/ SC-T5400M/ SC-T5405

 Epson T41F4 (
C13T41F440)
версія U1-U10



 350 мл

 ЖОВТИЙ

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T6945
(C13T694500) 675 МЛ, МАТОВО-ЧОРНИЙ
BARVA (IC-T6945)**





Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3000w/ SC-T3070/
SC-T3200/ SC-T3270/ SC-T5000/ SC-T5070/
SC-T5200/ SC-T5270/ SC-T5270D/ SC-T7000/
SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7270/ SC-T7270D




**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T6941
(C13T694100) 675 МЛ, ФОТОЧОРНИЙ BARVA
(IC-451XL-Y)**





Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3000w/ SC-T3070/
SC-T3200/ SC-T3270/ SC-T5000/ SC-T5070/
SC-T5200/ SC-T5270/ SC-T5270D/ SC-T7000/
SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7270/ SC-T7270D



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T6942
(C13T694200) 675 МЛ, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-T6942)**




Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3000w/ SC-T3070/
SC-T3200/ SC-T3270/ SC-T5000/ SC-T5070/
SC-T5200/ SC-T5270/ SC-T5270D/ SC-T7000/
SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7270/ SC-T7270D



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T6943
(C13T694300) 675 МЛ, ПУРПУРОВИЙ BARVA
(IC-T6943)**






Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3000w/ SC-T3070/
SC-T3200/ SC-T3270/ SC-T5000/ SC-T5070/
SC-T5200/ SC-T5270/ SC-T5270D/ SC-T7000/
SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7270/ SC-T7270D



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T6944
(C13T694400) 675 МЛ, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-T6944)**





Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3000w/ SC-T3070/
SC-T3200/ SC-T3270/ SC-T5000/ SC-T5070/
SC-T5200/ SC-T5270/ SC-T5270D/ SC-T7000/
SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7270/ SC-T7270D



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T8651
(C13T865140) 10 000 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T8651XXL)**



Epson WorkForce Pro WF-M5190DW/ WF-M5690DWF




**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9451 XL
(C13T945140) 5000 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T9451)**



IC-T9451
Сумісний із/Compatible with
C13T945140
● black
чорний
90 ml
Картридж/ Cartridge
Для принтера/ For use in:
Epson WorkForce Pro
WF-C5210DW/
C5290DW/C5710DWF/
C5790DWF



Epson WorkForce Pro WF-C5210DW/ WF-C5290DW/
WF-C5710DWF/ WF-C5790DWF

 Epson T9451
XL (C13T945140)

 5000 арк

● чорний


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9452 XL
(C13T945240) 5000 АРК, БЛАКИТНИЙ BARVA
(IC-T9452)**




IC-T9452
Сумісний із/Compatible with
C13T945240
● cyan
блакитний
66 ml
Картридж/ Cartridge
Для принтера/ For use in:
Epson WorkForce Pro
WF-C5210DW/
C5290DW/C5710DWF/
C5790DWF



Epson WorkForce Pro WF-C5210DW/ WF-C5290DW/
WF-C5710DWF/ WF-C5790DWF

 Epson T9452
XL (C13T945240)


 5000 арк

● блакитний

**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9453 XL
(C13T945340) 5000 АРК, ПУРПУРОВИЙ
BARVA (IC-T9453)**





Epson WorkForce Pro WF-C5210DW/ WF-C5290DW/
WF-C5710DWF/ WF-C5790DWF



**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9454 XL
(C13T945440) 5000 АРК, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-481XXL-BK)**



Epson WorkForce Pro WF-C5210DW/ WF-C5290DW/
WF-C5710DWF/ WF-C5790DWF






**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9651
(C13T965140) 10 000 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T9651XL)**



IC-T9651XL
Compatible with
C13T965140
black
чорний
187 ml
Картридж/ Cartridge
Для принтера/ For use in:
Epson WorkForce Pro
WF-M5298DW/
M5799DWF/M5298DW



Epson WorkForce Pro WF-M5298DW/ WF-M5299DW/
WF-M5799DWF






**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9661
(C13T966140) 40 000 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T9661XXL)**




IC-T9661XXL
Compatible with
C13T966140
black
чорний
790 ml
Картридж/ Cartridge
Для принтера/ For use in:
Epson WorkForce Pro
WF-M5298DW/
M5799DWF/M5298DW



Epson WorkForce Pro WF-M5298DW/ WF-M5299DW/
WF-M5799DWF




**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9731
(C13T973100) 22 500 АРК, ЧОРНИЙ BARVA
(IC-T9731)**




IC-T9731
Сумісний із: Compatible with
C13T973100
● black
чорний
Картридж / Cartridge
Для принтерів /
For use in:
Epson WorkForce Pro
WF-C869 series



Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC/
WF-C869RDTWF/ WF-C869RTWFC




Epson T9731
(C13T973100)



22 500 арк

● чорний


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9732
(C13T973200) 22 000 АРК, БЛАКИТНИЙ
BARVA (IC-481XXL-PB)**




IC-T9732
Сумісний із: Compatible with
C13T973200
● cyan
блакитний
Картридж / Cartridge
Для принтерів /
For use in:
Epson WorkForce Pro
WF-C869 series




Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC/
WF-C869RDTWF/ WF-C869RTWFC



Epson T9732
(C13T973200)



22 000 арк




блакитний


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9733
(C13T973300) 22 000 АРК, ПУРПУРОВИЙ BARVA
(IC-T9733)**



Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC/
WF-C869RDTWF/ WF-C869RTWFC



Epson T9733
(C13T973300)



22 000 арк




пурпуровий


**КАРТРИДЖ СУМІСНИЙ EPSON T9734
(C13T973400) 22 000 АРК, ЖОВТИЙ BARVA
(IC-T9734)**




Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC/
WF-C869RDTWF/ WF-C869RTWFC



Epson T9734
(C13T973400)



22 000 арк



жовтий

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON C890191/ PXMТ2 (C12C890191) З ЧІПОМ BARVA (IC-C8901)



Epson Stylus Pro 4000/ 4400/ 4450/ 4800/ 4880/ 7450/ 7600/ 7800/ 7880/ 7890/ 7900/ WT7900/ 9400/ 9450/ 9600/ 9800/ 9880/ 9890/ 9900/ 11880, SureLab SL-D3000/ D3000



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON C9344/ EWMB3 (C12C934461) З ЧІПОМ BARVA (IC-C9344)



Epson Expression Home XP-3100/ XP-3105/ XP-3150/ XP-3155/ XP-3200/ XP-3205/ XP-4100/ XP-4101/ XP-4105/ XP-4150/ XP-4155/ XP-4200/ XP-4205, EcoTank ET-2830/ ET-2840, EcoTank L3550/ L3560/ L5590, WorkForce WF-2810/ WF-2820/ WF-2830/ WF-2835/ WF-2840/ WF-2845/ WF-2850/ WF-2851/ WF-2870/ WF-2910/ WF-2930/ WF-2935/ WF-2950



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON C9345/ PХMB9 (C12C934591) З ЧІПОМ VARVA (IC-C9345)



Epson WorkForce EC-C7000, ST-C8000/ ST-C8090, WorkForce Pro WF-7310/ WF-7820/ WF-7830/ WF-7835/ WF-7840/ WF-7845; EcoTank L6550/ L6560/L6570/ L6580/ L8050/ L8160/ L8168/ L8180/ L8188/ L11160/ L15060/ L15150/ L15158/ L15160/ L15168/ L15180/ L18050, M15140/ M15180; EcoTank ET-5800/ ET-5850/ ET-5880/ ET-8500/ ET-8550/ ET-16150/ ET-16600/ ET-16650/ ET-16680; EcoTank Pro ET-M16600/ ET-M16680



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON C9357/ SCMB1 (C12C935711) З ЧІПОМ VARVA (IC-C9357)



Epson SureColor SC-P700/ SC-P900 series



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T04D1/ EWMB2 (C13T04D100) З ЧІПОМ BARVA (IC-T04D1)



Epson EcoTank ET-2700/ ET-2750/ ET-2756/ ET-2760/
ET-2850/ ET-2851/ ET-2856/ ET-3700/ ET-3710/
ET-3750/ ET-3760/ ET-3850/ ET-4700/ ET-4750/
ET-4760/ ET-4850/ ET-4856/ ET-5150/ ET-5170/
ET-15000, M1140/ M1170/ M1180/ M2140/ M2170/
M3140/ M3170/ M3180, EcoTank L6160/ L6170/
L6176/ L6190/ L6260/ L6270/ L6276/ L6290/ L6490/
L14150, Expression Home XP-5100/ XP-5105/
XP-5150/ XP-5155/ XP-5200, WorkForce WF-2800/
WF-2860/ WF-2861/ WF-2865/ WF-2880/ WF-2885/
WF-2960, ST-M1000/ ST-M3000/ ST-3000/ ST-4000



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T2950/ PXMB5 (C13T295000) З ЧІПОМ BARVA (IC-T2950)



Epson WorkForce EC-C110, WF-100W/ WF-110W,
PX-S06W/ PX-S06B/ PX-S05W/ PX-S05B



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T5820/ ICMT1 (C13T582000) З ЧІПОМ BARVA (IC-T5820)



Epson SureColor SC-P800/ PX3V, SureLab SL-D700/ SL-D800/ SL-D870/ SL-D7 Studio, Stylus Pro 3800/ 3880, Fuji DX100

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6190/ PХВМВ1 (C13T619000) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6190)



Epson Stylus Pro 4900/ 4910, SureColor SC-P5000/ SC-P5080, B-300/ B-310N/ B-500DN/ B-510DN

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6193/ SC1MB (C13T619300) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6193)



Epson SureColor SC-T3000/ SC-T3050/ SC-T3050H/ SC-T3050M/ SC-T3070/ SC-T3200/ SC-T3250/ SC-T3250H/ SC-T3250M/ SC-T3250P/ SC-T5000/ SC-T5050/ SC-T5050C/ SC-T5050H/ SC-T5050M/ SC-T5070/ SC-T5200/ SC-T5250/ SC-T5250D/ SC-T5250DH/ SC-T5250H/ SC-T5250MS/ SC-T5250PS/ SC-T7000/ SC-T7050/ SC-T7050C/ SC-T7050H/ SC-T7070/ SC-T7200/ SC-T7250/ SC-T7250D/ SC-T7250DH/ SC-T7250H/ SC-T7250PS, T30BUN/ T30CFP/ T30KL/ T30MSC5/ T30MSSC/ T30NOB/ T30POP/ T30PSPC/ T32BUN/ T32CFP/ T32KL/ T32MFC6/ T32MFC7/ T32MFP/ T32MSC6/ T32MSC7/ T32MS/ T32NOB/ T32POP/ T3CADC3/ T3CADC5/ T3CADC6/ T3CADC7/ T3DMS/ T3EMS/ T3POPC3/ T3POPC5/ T3POPC6/ T3POPC7/ T50BUN/ T50C3/ T50HC5/ T50MSC3/ T50MSC5/ T50MSSC/ T50PSPC/ T52BUN/ T52C6/ T52C7/ T52DC6/ T52DC7/ T52DMFP/ T52DPS/ T52MFC6/ T52MFC7/ T52MFP/ T52MSC6/ T52MSC7/ T52MSSC/ T5DMSC5/ T5DMSSC/ T5EMSSC/ T5MSRC/ T70C3/ T70PSPC/ T72C6/ T72C7/ T72DPS



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6710/ PXVMB2 (C13T671000) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6710)



Epson PX-S350/ PX-M350F, WorkForce Pro WF-4630/ WF-4640/ WF-R4640/ WF-5110/ WF-5113/ WF-5190/ WF-M5190/ WF-R5190/ WF-M5194/ WF-5620/ WF-5690/ WF-M5690/ WF-R5690/ WF-M5694, WP-3011/ WP-4010/ WP-4011/ WP-4015/ WP-M4015/ WP-4020/ WP-4023/ WP-4025/ WP-4090/ WP-4095/ WP-M4095/ WP-4511/ WP-4515/ WP-4520/ WP-4521/ WP-4525/ WP-M4525/ WP-4530/ WP-4531/ WP-4532/ WP-4533/ WP-4535/ WP-4540/ WP-4545/ WP-4590/ WP-4595/ WP-M4595/ WP-5113/ WP-5623



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6711/ РХМВ3 (C13T671100) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6711)



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6712/ РХМВ4 (C13T671200) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6712)



Epson L1455, WorkForce WF-3010/ WF-3520/
WF-3530/ WF-3540/ WF-3620/ WF-3640/ WF-7110/
WF-7210/ WF-7510/ WF-7610/ WF-7620/ WF-7710/
WF-7720, ET-16500



Epson WorkForce Pro WF-5893/ WF-6090/ WF-6093/
WF-6590/ WF-8010/ WF-8090/ WF-8510/ WF-8590/
WF-R8590, PX-S860

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6714/ РХМВ6 (С13Т671400) З ЧІПОМ VARVA (IC-T6714)



Epson WorkForce Pro WF-C8190/ WF-C8610/
WF-C8690/ WF-C869R/ WF-C878R/ WF-C879R Series

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6716/ РХМВ8 (С13Т671600) З ЧІПОМ VARVA (IC-T6716)



Epson WorkForce Pro ET-8700, WF-3825/ WF-3820/
WF-4720/ WF-4725/ WF-4730/ WF-4740/ WF-4745/
WF-4820/ WF-4825/ WF-4830, WF-C5210/ WF-C5290/
WF-C529R/ WF-C5710/ WF-C5790/ WF-C579R,
WF-M5298/ WF-M5299/ WF-M5799, PX-M380F/
PX-M381FL/ PX-M884F/ PX-M886FL, PX-S380/
PX-S381L/ PX-S884

КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON 1749772/ 1830528 З ЧІПОМ VARVA (IC-L3110)



Epson EcoTank ET-1810/ ET-2710/ ET-2711/ ET-2712/
ET-2714/ ET-2715/ ET-2720/ ET-2721/ ET-2726/
ET-2800/ ET-2803/ ET-2810/ ET-2811/ ET-2812/
ET-2814/ ET-2815/ ET-2820/ ET-2821/ ET-2825/
ET-2826/ ET-2870/ ET-2871/ ET-2875/ ET-2876/
ET-4700/ ET-4800/ ET-4810, L1110/ L1118/ L1119/
L1210/ L1230/ L1250/ L1270/ L3100/ L3101/ L3106/
L3108/ L3109/ L3110/ L3111/ L3115/ L3116/ L3117/
L3118/ L3119/ L3150/ L3151/ L3153/ L3156/ L3158/
L3160/ L3161/ L3163/ L3165/ L3166/ L3167/ L3168/
L3169/ L3200/ L3201/ L3210/ L3211/ L3230/ L3231/
L3251/ L3252/ L3256/ L3258/ L3260/ L3266/ L3270/
L3271/ L3276/ L3280/ L3286/ L5190/ L5290/ L5296/
L5316/ L5190/ L5198/ L5310/ L5316



КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON S2100/ SC13MB (C13S210057) З ЧІПОМ VARVA (IC-S2100)



Epson SureColor SC-T2100/ SC-T2150/ SC-T2170/
SC-T3100/ SC-T3100M/ SC-T3100N/ SC-T3100x/
SC-T3130/ SC-T3130N/ SC-T3150/ SC-T3160/
SC-T3170/ SC-T3170M/ SC-T3170x/ SC-T3180/
SC-T3180X/ SC-T3180D/ SC-T3180N/ SC-T5100/
SC-T5100M/ SC-T5100N/ SC-T5130/ SC-T5130M/
SC-T5150/ SC-T5160/ SC-T5170/ SC-T5170M/
SC-T5180/ SC-T5180N, SC-F500/ SC-F501/ SC-F530/
SC-F531/ SC-F550/ SC-F560/ SC-F570/ SC-F571



**КОНТЕЙНЕР (СУМІСНИЙ) ДЛЯ ВІДПРАЦЬО-
ВАНИХ ЧОРНИЛ EPSON T6997/ SC9MB
(C13T699700) З ЧІПОМ BARVA (IC-T6997)**



Epson SureColor SC-P6000/ SC-P6050/ SC-P7000/
SC-P7050/ SC-P7500/ SC-P7570/ SC-P8000/
SC-P8050/ SC-P9000/ SC-P9050/ SC-P9500/
SC-P9570 series, SureColor SC-T3400/ SC-T3405/
SC-T3430/ SC-T3450/ SC-3450N/ SC-3455/
SC-3455N/ SC-T3460/ SC-T3470/ SC-T3475/
SC-T3480/ SC-T3570/ SC-T5400/ SC-T5405/
SC-T5430/ SC-T5450/ SC-T5450M/ SC-T5455/
SC-T5460/ SC-T5470/ SC-T5470M/ SC-T5475/
SC-T5480, 345MS/ 34MS/ 545MS/ 54MS series

